

SCHÖNOX®

PARKETT 600

Technický list

10.96

Univerzální, tvrdé SMP lepidlo, neobsahující vodu, s velmi nízkými emisemi

vhodné pro lepení všech známých typů parket a neošetřených korkových čtverců na vhodné podklady. Pro vnitřní použití.

Vlastnosti výrobku

- schválený stavebními úřady
- stavební výrobek zkušební na emise na základě principu DIBt - schválení č.: Z-155.10-435
- EMICODE EC 1^{PLUS} R: velmi nízké emise, regulované
- splňuje požadavky EN 14 293
- nereaguje s přípravky na přípravu podkladu
- tvrdá vrstva lepidla
- bezvodý, nezpůsobuje rozpínání dřeva
- univerzální použití
- nevyžaduje penetraci
- velmi snadno roztíratelný
- vhodný na asfaltový potěr bez penetrace
- bez obsahu rozpouštědel podle TRGS 610
- zbytky lepidla lze snadno odstranit
- optimální rýhování
- vhodný pro použití na systémy podlahového vytápění
- snižuje kročejovou hlučnost
- slabý zápach
- jednosložkový
- připravený k použití
- žádná doba čekání
- dlouhá doba zpracovatelnosti
- při renovacích se odstraňuje snadněji než elastická lepidla

Aplikace

Lepidlo SCHÖNOX PARKETT 600 je vhodné k lepení těchto materiálů:

- blokové parkety, páskové parkety
- masné typy dřev
- mozaikové parkety
- vysoké lamelové parkety
- lamparkety
- dřevěné dlaždice RE/WE podle normy (věnujte prosím pozornost detailům uvedeným v technickém listu SCHÖNOX EBV)
- vícevrstvé parkety
- palubky z tvrdého dřeva

- parkety z olivy
- tepelně ošetřené parkety
- jedno a vícevrstvé parkety z bambusu
- kouřový dub (bez zbytkového škodlivého amoniaku)
- neošetřené rovné korkové pásy, jednovrstvé nebo vícevrstvé podlahy
- SCHÖNOX izolační a separační vrstvy
- na savé i nesavé podklady ve vnitřním prostředí
- pro parketové podlahy v průmyslovém prostředí s pojezdem paletových nebo vysokozdvizných vozíků
- Lepení laminátových prvků nebo MDF/HDF prvků je možné, je-li to doporučeno výrobcem (informujte se u výrobce prvku, viz speciální informace).
- Pro lepení vlysových parket ze dřeva Ipe/Lapacho doporučujeme SCHÖNOX PU 950 PARKETT.

Požadavky na podklad



- Odpovídající pevnost, rovnost, rozměrová stabilita a suchost.
- Při lepení parket s použitím tvrdého lepidla je nutné věnovat pozornost vyšším požadavkům na kvalitu a stabilitu podkladu.
- Z podkladu odstraňte zbytky prachu, špíny, oleje, tuku a volných částic, které snižují adhezi.
- Nesoudržné vrstvy nebo všechny „drolivé“ části podkladu je nutné mechanicky odstranit a podklad podle potřeby opravit pomocí vyrovnávací stěrky SCHÖNOX.
- Zbytky starých lepidel a vyrovnávací vrstvy s nedostatečnou tvrdostí je nutné zcela odstranit pomocí vhodných mechanických prostředků.
- Při lepení na nedostatečně stabilních podkladech je vhodné použít SCHÖNOX EBV.
- Nové popískované lité asfaltové potěry IC 10 a IC 15 podle EN 13 813 není nutné před lepením penetrovat.

Technické údaje

- Základ: SMP
- Barva: béžová
- Hustota: 1,72 kg/l
- Skladovací teplota: > + 5 °C
- Pracovní teplota: > + 18 °C, rel. vlhkost < 65 %
- Spotřeba materiálu:
Délka parkety až do 800 mm ozubená stěrka TKB B6, B10: asi 800 - 1.000 g/m²
Délka parkety více než 800 mm ozubená stěrka TKB B11, B15: asi 1.000 - 1.300 g/m²
- Čekací doba: žádná
- Vytvoření povrchové vrstvy: asi po 45 - 60 min.
- Doba zpracovatelnosti: asi 40 min.
- Doba tuhnutí: asi 24 hodin
- Další zpracování dřeva: po 24 až 48 hodinách*

Všechny hodnoty jsou jen přibližné, podléhají místním klimatickým odchylkám a mění se v závislosti na savosti podkladu a aplikačním nástroji.

* Možné s vlhkostí dřeva přizpůsobenou vlhkosti vzduchu na místě



- Pod parketové vlasy je nutné položit ve dvou vrstvách plovoucí dřevotřískové nebo OSB desky (alespoň dvojnásobné šířky než použité parkety), slepit je a sešroubovat s bočním posunem.
- Pro parkety s rovnými hranami a parketové dílce o délce > 800 mm musí být podklad vyrovnaný s tolerancí podle DIN 18 202 ≤ 2 mm/m.
- Neporušených a rovných povrchů s odpovídající savostí docílíte použitím SCHÖNOX SP, SCHÖNOX ZM nebo SCHÖNOX ZM RAPID.
- Pro pokládku parket jsou vhodné též produkty SCHÖNOX APF, SCHÖNOX AP a SCHÖNOX AM. Dbejte, aby vyrovnávací stěrka byla dobře proschlá.
- Místnosti v budovách bez suterénu je nutné izolovat proti vztlínající vlhkosti v souladu s normou.
- S požadavky na podklad pod parkety vás odkazujeme na technický list výrobce parket.
- Platí požadavky příslušných platných norem, směrnic a technických listů.

Doporučený způsob práce

Pokládka parket:

- SCHÖNOX PARKETT 600 je připraven k použití.
- Parkety, které se lepí pomocí SCHÖNOX PARKETT 600, musí být aklimatizované a vlhkost dřeva musí odpovídat průměrným klimatickým podmínkám 20 °C a 50 % r.v. (normální průměrná vlhkost dřeva 9 % ± 2 % pro jednotlivé dílce; vícevrstvé parkety 8 % ± 2 %, dřevěné bloky 8 až 12 %).
- Obsah vlhkosti u parketových vlýsů se musí před pokládkou zjistit podle EN 13183-2.
- Pro pokládku parket existují optimální pokojové klimatické podmínky - pokojová teplota > 18 °C, relativní vlhkost < 65 %. Platí základní pravidlo: pokojové klimatické podmínky při pokládce = pokojové klimatické podmínky při užívání. Při vlhkosti dřeva 9% a pokojové teplotě 22 °C je požadována vlhkost vzduchu alespoň 50%. Vychází to z fyzikálních vlastností

dřeva a odpovídá optimálním podmínkám parketové podlahy.

- Rovnoměrně rozetřete lepidlo po podkladu pomocí ozubené stěrky. Stěrku zvolte podle potřebného množství lepidla.
- Naneste jen tolik lepidla, kolik můžete pokrýt parketami do 45 - 60 min.
- Parkety pokládejte přímo do lepidla s lehkým posuvným pohybem. Pevně je přiklepněte a v případě potřeby zatěžte. Dbejte na dostatečné pokrytí. Je-li pokrytí nedostatečné, použijte větší velikost ozubení.
- Vzdálenost mezi stěnou a pokládanými parketami musí být v závislosti na druhu parket a druhu dřeva alespoň stejná, jako je tloušťka materiálu.
- Nepískujte a netmelte dříve, než je lepidlo úplně vytvrzené.

Pokládka korkových krytin:

- Podklad musí být vhodný, hladký a rovný.
- Neporušených a rovných podkladů s optimální savostí lze docílit použitím vyrovnávacích stěrek SCHÖNOX.
- Neošetřené jednovrstvé korkové prvky musí být rovné a nejméně 24 hod před lepením uloženy v původním balení v místnosti, kde budou pokládány.
- Rozetřete SCHÖNOX PARKETT 600 rovnoměrně na podklad pomocí ozubené stěrky velikosti TKB A4.
- Naneste jen tolik lepidla, kolik můžete pokrýt korkem do 20 min. Dbejte na dostatečné pokrytí.
- Po položení korek důkladně přitlačte nebo převálcujte.
- Před dalším ošetřením povrchu vyčkejte alespoň 24 hodin.
- Předem lakované nebo předem voskované korkové desky se lepí výhradně pomocí SCHÖNOX CONTACT.

Balení

- 16,0 kg plastový kbelík

Skladování

- SCHÖNOX PARKETT 600 skladujte na chladném a suchém místě, kde nemrzne.
- Otevřená balení musejí být

ihned po použití uzavřena a spotřebována co nejdříve.

- Odstraňte všechny vytvořené povlaky, nerozmíchejte je.
- Skladovatelnost 1 rok (v uzavřeném obalu).

Likvidace

- Obaly úplně vyprázdněte a zlikvidujte v souladu s předpisy.
- Při likvidaci zbytku výrobku se řiďte místní legislativou.

EMICODE

- EC 1^{PLUS} R: velmi nízký obsah emisí, regulovaný

GISCODE

- RS 10 - pokládkové materiály na bázi metoxysilanu

EDP - vlastní prohlášení

SCHÖNOX GmbH prohlašuje jako člen společnosti Deutsche Bauchemie a Industrieverband Klebstoffe, že výrobek splňuje kritéria pro dvousložkové pryskyřice na bázi polyuretanu nebo na SMP základu, s plnivý na vodní bázi / bez rozpouštědel.

Environmentální prohlášení o produktu

dle ISO 14025 a EN 15804

Vlastník prohlášení

Deutsche Bauchemie e.V.
Industrieverband Klebstoffe e.V.
Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e.V.

Editor

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Vlastník programu

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Číslo prohlášení

EPD-DBC-20130016-IBG1-DE

Datum vydání

15.05.13

Platné do

14.05.18

SCHÖNOX[®]

PARKETT 600

Technický list

10.96

Pokyny

- SCHÖNOX PARKETT 600 je možné probarvit použitím vhodného barevného pigmentu nebo Mixol oxid koncentrátu (vyžádejte si speciální informace).
- Po částečném odstranění přikryjte lepidlo plastovou fólií, abyste zabránili tvrdnutí lepidla působením vzdušné vlhkosti. Odstraňte již vytvořený povlak.
- Nástroj ihned po použití očistěte pomocí SCHÖNOX FIX CLEAN.
- Nečistoty z utěsněných ploch okamžitě setřete a zbytkový povlak odstraňte pomocí vhodného čistícího prostředku (např. SCHÖNOX FIX CLEAN).
- Ztvrdlý materiál lze odstranit jen mechanicky.
- Řiďte se pokyny výrobce parket pro jejich pokládku. V případě pochyb doporučujeme provést zkoušku na malé ploše.
- Je nutné se řídit produktovými listy pro další příslušné výrobky.

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Obchodním podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.sika.cz



Společnost Sika CZ, s.r.o. má zavedený systém kvality a environmentálního managementu podle CSN ISO 9001 a 14001.

Sika CZ, s.r.o.

Bystřická 1132/36

624 00 Brno

Tel: +420 546 422 464

Fax: +420 546 422 400

E-mail: sika@cz.sika.com

www.sika.cz

www.schonox.cz



SCHÖNOX is a brand of the Sika Group

